

Chapitre 13.5.1.2 du mode d'emploi. Applis

La vue Applications  donne accès aux applications préinstallées de la voiture ainsi qu'aux applications qui ont été téléchargées.

Appuyez sur l'icône de la vue "Applications"  tout en bas de l'écran central pour accéder à la vue "Applications" et activez, par exemple, la radio, le système de navigation ou le téléphone.

Certaines applications fondamentales sont toujours disponibles. Lorsque la voiture est connectée à internet, il est possible de télécharger d'autres applications, des webradios ou des services musicaux par exemple.


Certaines applications ne peuvent être utilisées que si la voiture est connectée à Internet.

Toutes les applications utilisées doivent être à jour avec la version la plus récente. Cela vous permet d'accéder aux mises à jour et aux fonctions les plus récentes.

Les applications se ferment

Si une application se ferme de façon inattendue, essayez les solutions suivantes :

- ouvrez l'application à nouveau;
- vérifiez si une mise à jour de l'application est disponible:
 - Ouvrez la vue d'applications  et ensuite, appuyez en bas à droite sur "Plus d'applis".



L'écran de Google Play s'ouvre. Appuyez sur le symbole , ensuite sur "Mes applications", et

choisissez, s'il y en a, les applications qui doivent être mises à jour vers la version la plus récente.

- redémarrez le système par une longue pression, (environ 20 secondes), sur le bouton "Accueil".
- désinstallez et réinstallez l'application.

Les applications récemment utilisées sont toujours accessibles depuis l'écran "Accueil".